


KOMPONENTTILÄHTÖ

Asettaa KOMPONENTTI-liittimestä tulevan videon piirtoisuuden.

Asetus	Tiedot
576i	Toistaa arvossa 576i tai 576p.
1080i	Toistaa arvossa 1080i.

Kohteen näyttäminen

- 1 Avaa valikko koskettamalla .



- 2 Valitse "CONNECTION SETTINGS" ja kosketa .



- 3 Valitse "COMPONENT OUTPUT" ja kosketa .

