


Kaikkien tiedostojen poistaminen

Poista kaikki tiedostot.


TÄRKEÄÄ :

- Poistettuja tiedostoja ei voi palauttaa.


- 1 Valitse toistotila.



- 2 Valitse video- tai yksittäiskuvatila.



- 3 Avaa valikko koskettamalla



- 4 Valitse "DELETE" ja kosketa



- 5 Valitse "DELETE ALL" ja kosketa



- 6 Valitse "YES" ja kosketa



- Kosketa poiston jälkeen

HUOMAUTUS :

- Kun soittolistan tiedostot poistetaan, soittolista muuttuu.
- Suojattuja tiedostoja ei voi poistaa.
Poista suojaus ennen tiedoston poistoa.