


Automaattinen tallennus liiketunnistuksen avulla (AUTO REC)

Tällä toiminnolla laitteella voidaan tallentaa automaattisesti aistimalla kohteen liikkeen (kirkkaus) punaisen kehyksen sisäpuolella LCD-monitorilla. (AUTO REC)

Se voidaan asettaa sekä video- että yksittäiskuvatilassa.


- 1 Valitse video- tai yksittäiskuvatila.



- 2 Sommittele kuva kohteen mukaan.

- Säädä kuvakulma zoomilla jne.
Zoomaus ei ole käytettävissä enää sen jälkeen, kun AUTO REC käynnistyy.

- 3 Avaa valikko koskettamalla .




- 4 Valitse "AUTO REC" ja kosketa .



- 5 Valitse "ON" ja kosketa .



- 6 Tallennus alkaa automaattisesti, kun punaisen kehyksen sisällä oleva kohde liikkuu.



- Punainen kehys tulee näkyviin 2 sekunnin kuluttua valikonäytön katoamisesta.
- Videotallennus jatkuu niin kauan kuin kohde liikkuu (muutokset kirkkaudessa) punaisen kehyksen sisällä. Kun kohde ei enää liiku (kirkkauden vaihtelut) punaisen kehyksen sisällä, tallennus päättyy 5 sekunnin kuluessa.
- Pysäytä videotallennus manuaalisesti painamalla START/STOP-painiketta. AUTO REC -asetus jää PÄÄLLE videotallennuksen lopettamisen jälkeen, minkä vuoksi tallennus alkaa uudelleen, kun

laite havaitsee kohteen liikkuvan (kirkkauden vaihtelut) punaisen kehyksen sisällä. Lopeta AUTO REC -toiminto valitsemalla "OFF".

TÄRKEÄÄ : _____

- Ainoa mahdollinen manuaalinen tallennusasetus on ”TELE MACRO”. Muille asetuksille on valittu ”AUTO”.
- Digitaalinen zoom, kuvanvakain, itselaukaisin ja jatkuva kuvaus eivät ole käytettävissä sen jälkeen, kun AUTO REC on valittu.
- AUTO REC -toimintoa ei voida käyttää samanaikaisesti TIME-LAPSE RECORDING. Kun molemmat asetukset on valittu, TIME-LAPSE RECORDING on ensisijainen.
- Automaattinen sammutus ja virransäästötila eivät ole käytettävissä sen jälkeen, kun AUTO REC on valittu.

HUOMAUTUS : _____

- Tallennus päättyy kun muutoksia ei tapahdu 5 sekunnin sisällä tallennuksen aikana.
 - Tallennus ei käynnisty, jos kohteen liikkeet punaisen kehyksen sisällä ovat liian nopeita tai kirkkauden vaihtelut liian vähäisiä.
 - Tallennus ei välttämättä käynnisty, jos kirkkausmuutos on liian pieni.
 - Tallennus saattaa käynnistyä kirkkauden vaihtelun vuoksi, vaikka punaisen kehyksen sisällä ei olisi kohteen liikettä.
 - AUTO REC -toiminnon herkkyys ympäröivään kirkkauteen vaikuttaa toiminnon suorituskykyyn. Toiminto ei välttämättä toimi tietyissä ympäristöissä.
 - Zoomatessa tallennusta ei voi aloittaa.
-