

VIDEOKVALITET

Stiller inn videokvaliteten.


Innstilling	Detaljer
UXP	Gir opptak med beste bildekvalitet. Gjelder bare for BDer. Videoer som spilles inn i høydefinisjonskvalitet, kan ikke lagres på en DVD-plate.
XP	Gir opptak med høy bildekvalitet.
SP	Gir opptak med standard kvalitet.
EP	Gir muligheter for lange opptak.

NB! :


- For å unngå støy, bør du bruke modus UXP eller XP når du tar opp raskt bevegelige scener eller scener med store lysstyrkeforandringer.
- Bruk en BD-brenner til å lagre videoer som er spilt inn i UXP-modus.

Viser elementet

- 1 Velg videomodus.



- 2 Trykk på  for å vise menyen.



- 3 Velg "VIDEO QUALITY" og trykk på .

