



Slette spillelister

Slette spillelister du har opprettet.

- 1 Velg avspillingsmodus.



- 2 Velg videomodus.



- 3 Trykk på  for å vise menyen.



- 4 Velg "EDIT PLAYLIST" og trykk på .



- 5 Velg "DELETE" og trykk på .




- 6 Velg spillelisten du vil slette og trykk på .



- Alle opprettede spillelister vil bli slettet når du velger "DELETE ALL".

- 7 Velg "YES" og trykk på .



- Etter sletting trykker du på .
- For å gå ut av skjermen, trykker du på .