



Endre hendelse for valgte filer

Endrer hendelse for flere filer ved å spesifisere et område.


- 1 Velg avspillingsmodus.



- 2 Velg videomodus.



- 3 Trykk på  for å vise menyen.



- 4 Velg "EDIT" og trykk på .



- 5 Velg "CHANGE EVENT REG." og trykk på .



- 6 Velg "TO RESET RANGE" og trykk på .



- 7 Velg første fil av området og trykk på .



- Trykk på "CHECK" for å sjekke valgt fil.

- 8 Velg siste fil av området og trykk på .



- Trykk på "CHECK" for å sjekke valgt fil.

- 9 Velg en ny hendelse og trykk på .



- Du kan avbryte den registrerte hendelsen ved å trykke på "CANCEL".
- Etter innstilling, trykk på .
- For å gå ut av skjermen, trykker du på .