

LUKKERMODUS

Innstillingene for kontinuerlig opptak kan justeres.


Innstilling	Detaljer
RECORD ONE SHOT	Tar opp et stillbilde.
CONTINUOUS SHOOTING	Tar opp stillbilder kontinuerlig når knappen STILLBILDE trykkes inn.

NB! :


- Opptil 3 bilder kan tas på 1 sekund under kontinuerlig fotografering.
- Noen microSD-kort støtter kanskje ikke kontinuerlig fotografering.
- Hastigheten av kontinuerlig fotografering vil reduseres hvis funksjonen brukes gjentatte ganger.

Viser elementet

- 1 Velg stillbildemodus.



- 2 Trykk på  for å vise menyen.



- 3 Velg "SHUTTER MODE" og trykk på .

