

Verifisering av systemkrav (retningslinje)

Høyreklikk på "Datamaskin" (eller "Den här datorn") i "Start" menyen og velg "Egenskaper" for å kontrollere følgende punkt.

Windows Vista / Windows 7

- Se bruksinstruksjoner som du finner i animasjonen på den Detaljert brukerhåndbok.

Windows XP

- Se bruksinstruksjoner som du finner i animasjonen på den Detaljert brukerhåndbok.

	Windows Vista / Windows 7	Windows XP
OS	Windows Vista 32/64-bit Home Basic eller Home Premium (Kun forhåndsinstallerte versjoner)Service Pack 2 Windows 7 32/64-bit Home Premium (Kun forhåndssinstallerte versjoner)	Windows XP Home Edition eller Professional (Kun forhåndsinstallerte versjoner)Service Pack 3
Prosesor	Intel Core Duo CPU 1,66 GHz eller høyere Intel Core 2 Duo CPU 2,13 GHz eller høyere anbefales	Intel Core Duo CPU 1,66 GHz eller høyere Intel Core 2 Duo CPU 2,13 GHz eller høyere anbefales
RAM	Minimum 2 GB	Minimum 1 GB

NB! :

- Hvis PC-en ikke oppfyller systemkravene ovenfor, garanteres det ikke at den medfølgende programvaren virker.
- For ytterligere informasjon, kontakt produsenten av PC-en.