
Opptak/stillbilder kan ikke utføres.

Kontroller START/STOP-bryteren.

Sett opptaksmodus med -knappen.

Kontroller /📷-modusen.