


Vanlige opptaksindikasjoner



- 1** Opptaksmodus
- 2** Effekt
- 3** Scenevalg
- 4** AUTOOPPTAK
- 5** Hvitbalanse
- 6** Hastig Anmelde
- 7** Zoom
- 8** Media
- 9** Skjermens bakgrunnslys
- 10** Måleområde "SPOT"
- 11** Fokushjelp
- 12** Batteriindikator
- 13** Dato/tid
- 14** Falldeteksjon
- 15** Fokus
- 16** Telemakro
- 17** Kompensering for bakgrunnslys
 - : Ansiktsprioritet AE/AF
- 18** Lysstyrke