


Sikkerhetskopiere filer uten å bruke den medfølgende programvaren


Kopier filene til PC med følgende metode.

- 1 Koble USB-kabelen sammen med vekselstrømadapteren.



- 1 Koble vekselstrømsdapteren til denne enheten.
- 2 Koble til med medfølgende USB-kabel.

- 2 Åpne LCD-skjermen.



- USB MENU vises.

- 3 Velg "PLAYBACK ON PC" og trykk på **OK**.



- Lukk programmet Everio MediaBrowser hvis det starter.
- Etterfølgende funksjoner blir utført på PC-en.

- 4 Velg "Datamaskin" (Windows Vista) / "Min datamaskin" (Windows XP) fra startmenyen, og klikk på ikonet EVERIO_HDD eller EVERIO_SD.

- Mappen åpnes.

- 5 Kopier filene til en mappe på PC-en (skrivebordet osv.).

ADVARSEL :

- Når mapper eller filer slettes/flyttes/gis nytt navn på PC-en, kan de ikke lenger spilles av på denne enheten.

NB! :

- Til å redigere filene, bruker du en programvare med støtte for MTS/JPEG-filer.
- Når du fjerner denne enheten fra PC-en, drar og slipper du ikonet EVERIO_HDD eller EVERIO_SD fra skrivebordet over i papirkurven.
- Funksjonene på datamaskinen som er oppført overfor kan variere med operativsystemet.