


Scenevalg

Vanlige scener som ofte oppstår kan tas opp med de best egnede innstillingene.

- 1 Trykk på  for å vise menyen.



- 2 Velg "MANUAL SETTING" og trykk på .



- 3 Velg "SCENE SELECT" og trykk på .



- 4 Velg scene og trykk på .



Innstilling	Effekt
 NIGHT EYE	Øker forsterkning og gjør scenen automatisk lysere når omgivelsene er mørke. Bruk et trebent stativ for å unngå kamerarystelser. OFF  ON 
 SPOTLIGHT	Hindrer menneskemotiver fra å skinne for mye under lyset. OFF  ON 

* Bildet er bare en utskrift.