

Redusere kamerarystelser

Når den digitale bildestabilisatoren er slått på, kan kamerarystelse under opptak reduseres effektivt.



- Innstillingen av bildestabilisatoren veksler ved hvert trykk.

Skjerm	Innstilling
 (Bildestabilisator 1)	Reduserer kamerarystelse under normale opptaksforhold.
 (Bildestabilisator 2)	Reduserer mer effektivt kameraristing ved opptak av lyse scener på vidvinkelenden. * Kun på vidvinkelenden (omtrent 5x)
 (AV)	Deaktiverer bildestabilisator.

NB! : _____

- Det anbefales å slå av denne modusen når du bruker trebent stativ og tar opp et motiv med liten bevegelse.
- Det kan hende at fullstendig stabilisering ikke er mulig hvis kamerarystelse er overdreven.
- Denne innstillingen gjelder kun videoopptaket.