

HDMI-UTGANG

Definerer videoutgangen fra HDMI-kontakten.


Innstilling	Detaljer
AUTO 1	For de fleste tilfeller anbefales det å velge "AUTO 1".
AUTO 2	Velg dette når videoen ikke er korrekt lastet ut i "AUTO 1".
576p	Velg dette når videoen ikke er korrekt lastet ut i "AUTO 2".

NB! :

- "1080P" vises på LCD-skjermen hvis en 1080p-kompatibel TV er koblet til enheten i avspillingsmodus.

Viser elementet

- 1 Trykk på  for å vise menyen.



- 2 Velg "CONNECTION SETTINGS" og trykk på .



- 3 Velg "HDMI OUTPUT" og trykk på .

