



LCD-skjerm



- 1** Sensor
LASER TOUCH OPERATION
 - Velger elementer eller bilder fra meny og indeksskjerm.
- 2** LCD-skjerm
 - Slår strømmen på/av ved åpning og lukking.
 - Gjør det mulig å ta selvportretter ved å snu skjermen.



- 3** OK-knapp
 - Bekrefter valgt element eller bilde.
- 4** Funksjonsknapper
 - Funksjonene til funksjonsknappene kan bli vist.
- 5** MENU-knapp
 - Viser innstillingsmenyen.

ADVARSEL :

- Du må ikke trykke på skjermen med stor kraft eller utsette den for harde støt.
Dette kan skade eller brette skjermen.