

视频质量


设置视频质量。

设置	详细说明
UXP	能按最佳画质录制。 • 仅适用于 BD。用高清画质拍摄的视频不能保存为 DVD。
XP	能按高画质录制。
SP	能按标准质量录制。
EP	能长时间录制。


- 注：
- 录制快速移动的场景或亮度变化剧烈的场景时，设为 UXP 或 XP 模式，以免出现噪声。
 - 用 BD 刻录机保存用 UXP 模式录制的视频。

显示项目

- 1 选择视频模式。



- 2 碰触 , 显示菜单。



- 3 选择“视频质量”并碰触 .

