

增亮


在暗处录制时,自动使被摄体显得明亮。

设置	详细说明
关	停用该功能。
AGC	场景黑暗时,用电使场景变亮。
自动	场景黑暗时,自动使场景变亮。


- 注：
- 虽然“自动”亮化场景的强度高于“AGC”，但被摄体的动作可能显得不自然。
 - 可以对静像另行调整设置。

显示项目

1 选择视频模式。



2 碰触 , 显示菜单。



3 选择“增亮”并碰触 .

