


握住本机

手持本机时,胳膊肘紧贴身体两侧,以防摄像机振动。



小心:

- 在走动过程中注意不要掉落本机。
- 孩子使用本机时,监护人应密切留心。

注:

- 如果摄像机振动严重,则使用 DIS。