

时钟设定

重设当前时间,或在海外使用本机期间设为当地时间。


设置	详细说明
时钟设置	重设当前时间或更改设置。
区域设置	只需选择目的地,就能设成本机在海外使用的当地时间。
设定夏时制	设置是否遵守旅行目的地的夏时制。

注 : _____

- 夏时制是指夏季一段时间里把时钟的设置提前 1 小时。
主要由西方国家采用。

更改设置

1 碰触 ,显示菜单。



2 选择“时钟设定”并碰触 。

