


设置背光补偿

当被摄体因背光而发暗时,您可以用该设置更正图像。

- 1 碰触 , 显示菜单。



- 2 选择“手动设置”并碰触 。



- 3 选择“背光补偿”并碰触 。



- 4 选择“开”并碰触 。

