更改所选文件的事件

指定一个范围,更改多个文件的事件。

1 选择播放模式。



2 选择视频模式。



3 碰触 ⑩,显示菜单。



4 选择"编辑"并碰触 🚱。



5 选择"切换事件记录"并碰触 ๋。



6 选择"设置范围并更改"并碰触 ๋。



7 选择该范围的第一个文件,并碰触 🚱。



● 碰触"检查",查看选定的文件。

8 选择该范围的最后一个文件,并碰触 🚱。



- 碰触"检查",查看选定的文件。
- 9 选择一个新事件并碰触 👀。



- 您碰触"取消"即可取消已登录的事件。
- 完成设定后,碰触 ∞。
- 要退出画面,碰触 ⑩。