


内部



- 1 扬声器
 - 视频播放过程中输出音频。
- 2 (播放) 键
 - 在录制和播放模式之间切换。
- 3 (视频/静像) 键
 - 在视频和静像之间切换。
- 4 UPLOAD 键
 - 录制: 用 YouTube™ 格式拍摄视频。
 - 播放: 把视频改为 YouTube™ 格式。
- 5 (电源/信息) 键
 - 录制: 显示剩余时间(仅限视频)和电池电量。
 - 播放: 显示录制日期等文件信息。
 - 按住以便在液晶监视器打开的同时打开/关闭电源。
- 6 AV 端子
 - 连接至电视机。
- 7 分量端子
 - 连接至电视机。
- 8 HDMI 端子
 - 连接至 HDMI 电视。