


## 操作声音

打开或关闭操作音。

设置	详细说明
关	关闭操作音。
开	打开操作音。

## 显示项目

1 碰触 , 显示菜单。



2 选择“基本设置”并碰触 。



3 选择“操作声音”并碰触 。

