


脸部优先 AE/AF

自动识别脸部并调整亮度和焦点。


设置	详细说明
关	停用该功能。
开	启用该功能。

显示项目

1 选择静像模式。



2 碰触 , 显示菜单。



3 选择“脸部优先 AE/AF”并碰触 .



小心：

- 当“脸部优先 AE/AF”设为“开”时,以下设置会改变。
如果“场景选择”设为“点光源”,它将切换到“OFF”。
如果“FOCUS”设为“手动”,它将切换到“自动”。
如果“背光补偿”设为“开”,它将切换到“关”。
如果“测光区”设为“点”,它将切换到“全屏”。
- 进行以下设置时,“脸部优先 AE/AF”将切换到“关”。
“场景选择”设为“点光源”时
“FOCUS”设为“手动”时
选择“聚焦辅助”时
“背光补偿”设为“开”时
“测光区”设为“点”时

注：

- 如果“自拍”设为“脸部检测”,您就不能启动“脸部优先 AE/AF”。
- 视具体条件而定,不一定能识别出脸部。