


脸部优先 AE/AF

自动识别脸部并调整亮度和焦点。


设置	详细说明
关	停用该功能。
开	启用该功能。

显示项目

1 选择视频模式。



2 碰触 , 显示菜单。



3 选择“脸部优先 AE/AF”并碰触 。



小心：

- 当“脸部优先 AE/AF” 设为“开” 时, 以下设置会改变。
如果“场景选择” 设为“点光源” , 它将切换到“OFF” 。
如果“FOCUS” 设为“手动” , 它将切换到“自动” 。
如果“背光补偿” 设为“开” , 它将切换到“关” 。
如果“测光区” 设为“点” , 它将切换到“全屏” 。
- 进行以下设置时, “脸部优先 AE/AF” 将切换到“关” 。
“场景选择” 设为“点光源” 时
“FOCUS” 设为“手动” 时
选择“聚焦辅助” 时
“背光补偿” 设为“开” 时
“测光区” 设为“点” 时

注：

- 视具体条件而定, 不一定能识别出脸部。