

快门模式

可以调整连拍设置。


设置	详细说明
单次拍	录制一张静像。
连拍	按住快照键时连续录制静像。

注：


- 连拍时, 1 秒钟可最多捕捉 3 张图像。
- 有些 microSD 卡不支持连拍。
- 如果反复使用此功能, 连拍速度会下降。

显示项目

1 选择静像模式。



2 碰触 , 显示菜单。



3 选择“快门模式”并碰触 .

