


手动调整聚焦

在“自动”下焦点不清楚,或需要手动聚焦时,使用该功能。

1 碰触 , 显示菜单。



2 选择“手动设置”并碰触 。



3 选择“FOCUS”并碰触 。



4 选择“手动”并碰触 。



5 用滑块调整聚焦。



- 向上滑动聚焦远处的被摄体。
- 向下滑动聚焦近处的被摄体。

6 碰触  确认。



注：_____

- 在远摄(T)端聚焦的被摄体,拉远到广角(W)端时仍然处于焦点上。