
无法插入 microSD 卡。

千万不要把卡插反。