
不能进行录制/快照。

检查 START/STOP 开关。

用  键设为录制模式。

检查  模式。