


设置测光区

您可以把指定区域的亮度设为标准。

- 1 碰触 , 显示菜单。



- 2 选择“手动设置”并碰触 .



- 3 选择“测光区”并碰触 .



- 4 选择“点”并碰触 .



- 选择“点”时, 碰触操作键“←”/“→”, 选择定点框的位置。选定后, 碰触  进行确认。