


设置夏时制

在“时钟设定”的“设定夏时制”中选择“开”时,时间的设置提前 1 个小时。

1 碰触 , 显示菜单。



2 选择“时钟设定”并碰触 .



3 选择“设定夏时制”并碰触 .



4 设置夏时制, 并碰触 .



注: _____

- 什么是夏时制?
夏时制是指夏季一段时间里把时钟的设置提前 1 小时。
主要由西方国家采用。
- 旅行回来后, 恢复夏时制设置。