



更改当前显示的文件的事件

查看和更改当前显示的文件的事件。


1 选择播放模式。



2 选择视频模式。



3 碰触 MENU , 显示菜单。



4 选择“编辑”并碰触 OK 。



5 选择“切换事件记录”并碰触 OK 。



6 选择“目前文件”并碰触 OK 。



7 选择您要登录的文件, 并碰触 OK 。



- 要登录的文件出现在此画面。

- 碰触操作键“←”/“→”, 选择前一个或下一个文件。

8 选择一个新事件并碰触 OK 。



- 您碰触“取消”即可取消已登录的事件。
- 完成设定后, 碰触 OK 。
- 要退出画面, 碰触 MENU 。