


拍摄特写镜头

您可以用远摄微距功能拍摄特写镜头。



*图像仅是示意。

1 碰触 , 显示菜单。



2 选择“手动设置”并碰触 。



3 选择“近拍”并碰触 。



4 选择“开”并碰触 。



设置	详细说明
关	用远摄(T)端拍出 1 米以内的特写镜头。 用广角(W)端拍出 5 厘米以内的特写镜头。
开	用远摄(T)端拍出 50 厘米以内的特写镜头。 用广角(W)端拍出 5 厘米以内的特写镜头。

警告

- 不拍特写镜头时,把“近拍”设为关。
否则,图像可能会模糊。