

增亮


在暗处录制时,自动使被摄体显得明亮。

设置	详细说明
关	停用该功能。
AGC	场景黑暗时,用电使场景变亮。


注 :
● 能对视频另行调整设置。

显示项目

1 选择静像模式。



2 碰触 , 显示菜单。



3 选择“增亮”并碰触 .

