

变焦


设置最高变焦倍率。

设置	详细说明
40 倍/光学	变焦倍率最高可达 40 倍。
80 倍/数码	变焦倍率最高可达 80 倍。
200 倍/数码	变焦倍率最高可达 200 倍。


注：——
● 使用数码变焦时,由于是数码放大,图像会变得粗糙。

显示项目

1 选择视频模式。



2 碰触 , 显示菜单。



3 选择“变焦”并碰触 .

