

减轻相机振动

打开数码图像稳定器功能时,能显著减少录制过程中的相机振动。



- 图像稳定器的设置随每次碰触切换。

显示	设置
(图像稳定器 1)	减少正常拍摄条件下的摄像机振动。
(图像稳定器 2)	更有效地减少用广角拍摄明亮场景时的相机振动。 *仅限于广角端(约 5 倍)
(关)	停用图像稳定器。

注：_____

- 建议在使用三脚架和录制动作很少的被摄体时关闭此模式。
- 如果相机振动严重,就不可能达到完全稳定。
- 该设置仅对视频录制有效。