出厂前预设值

把所有设置恢复到默认值。

1 碰触 ,显示菜单。



2 选择"基本设置"并碰触 ◎。



3 选择"出厂前预设值"并碰触 ◎。



4 选择"是"并碰触 [∞]。



● 所有设置恢复到默认值。