


视频记录媒体

设置视频的录制/播放媒体。

设置	详细说明
HDD	把视频录到本机的 HDD 上。
SD	把视频录制到 microSD 卡上。

显示项目

1 碰触 , 显示菜单。



2 选择“媒体设置”并碰触 .



3 选择“视频记录媒体”, 并碰触 .

