

备选附件

产品名称	说明
电池 - BN-VG114E/BN-VG114AC - BN-VG121E/BN-VG121AC - BN-VG138E	延长本机随附电池的录制时间。也可当作备用电池。
充电器 AA-VG1	不用本机,也能给电池充电。
分量电缆 QAM1266-001	能用高画质观看。

注：_____

- 如需更多信息,请查阅产品目录。
- BN-VG114E/AC 是此摄像机随附的电池。

大约录制时间(使用电池)

电池	实际录制时间*	连续录制时间*
BN-VG114E/BN-VG114AC (随附)	50 分钟	1 小时 30 分钟
BN-VG121E/BN-VG121AC	1 小时 15 分钟	2 小时 15 分
BN-VG138E	2 小时 15 分钟	4 小时 5 分

*以上是“监视器背光”设为“标准”时的数值。

- 如果使用变焦或反复停止录制,实际录制时间可能会缩短。
(建议按三倍于预计录制时间备妥电池。)
- 电池达到使用寿命时,即使充足电,录制时间也会缩短。
(换上新电池。)