
滑块和操作键不起作用。

用手指碰触滑块和画面周围的键。

如果用指甲或戴手套触摸,滑块及键不起作用。

即使碰触了,画面上的显示也不起作用。