


## 备份所有文件


备份前, 确保电脑硬盘上留有足够的剩余空间。

### 1 连接 USB 电缆和交流电适配器。



- 1 把交流电适配器与本机连接。
- 2 用随附的 USB 电缆连接。

### 2 打开液晶监视器。




- 出现 USB 菜单。

### 3 选择“备份”并碰触 **OK**。



- 随附软件 Everio MediaBrowser 在电脑上启动。  
随后的操作在电脑上进行。


### 4 选择音量。



单击“摄影机中的所有卷”

### 5 开始备份。

保存目标 (电脑)



- 备份开始。

### 6 完成备份后, 单击“OK”。



注：

- 备份前, 把存储视频和静像的 microSD 卡装入本机。
- 如果您在使用随附软件 Everio MediaBrowser 时遇到问题, 请洽询“Pixela 用户支持中心”。
- 备份前删除不要的视频。  
备份许多视频很费时间。

## 把本机与电脑断开

- 1 单击“安全移除硬件”。



- 2 单击“安全删除 USB Mass Storage Device”。
- 3 (对于 Windows Vista)单击“OK”。
- 4 断开 USB 电缆并关闭液晶监视器。