

جودة الفيديو

يضبط جودة الفيديو.


الإعداد	التفاصيل
UXP	يتيح التسجيل في أفضل درجات جودة الصورة. ● ينطبق فقط على أجهزة BD فقط. لا يمكن حفظ مقاطع الفيديو التي تم التقاطها بجودة عالية الوضوح على أقراص DVD.
XP	يتيح التسجيل في أعلى درجات جودة الصورة.
SP	يتيح التسجيل بجودة قياسية.
EP	يتيح إجراء عمليات التسجيل الطويلة.

ملاحظة :


- اضبط على الوضع UXP أو XP عند تسجيل مشاهد سريعة الحركة أو مشاهد بها تغييرات هائلة بالسطوع تجنباً للوضوء.
- استخدم ناسخ أقراص BD لحفظ مقاطع الفيديو المسجلة في الوضع UXP.

عرض العنصر

1 حدد وضع الفيديو.



2 المس زر (MENU) لعرض القائمة.



3 حدد "جودة الفيديو" ثم المس (OK).

