

يبدو اللون غريبًا. (مزرق جدًا، محمر جدًا، الخ).

قم بضبط "موازنة اللون الأبيض" في قائمة الإعدادات اليدوية على الوضع "يدوي". قم بالاختيار ما بين "صحو" / "غائم" / "هالوجين" وفقًا لمصدر الضوء. قم بتحديد "MWB" وقم بضبطه تبعًا لذلك. إذا تم تسجيل الفيديو باستخدام "x.v.Color" مضبوطًا على "تشغيل"، فقم بضبط الإعداد x.v.Color الخاص بجهاز التلفزيون على التشغيل. اضبط "مؤثر" على "إيقاف".