



إلغاء حماية جميع الملفات

يلغي حماية جميع الملفات.


1 قم باختيار وضع العرض.



2 حدد وضع الفيديو أو وضع الصور الساكنة.



3 المس زر (MENU) لعرض القائمة.



4 حدد "تحرير" ثم المس (OK).



5 حدد "حماية/إلغاء" ثم المس (OK).



6 حدد "إلغاء الكل" ثم المس (OK).



7 حدد "نعم" ثم المس (OK).



• بعد الضغط، المس (OK).