



- 1 ذراع الزوم/مستوى الصوت
 - أثناء التصوير: يضبط نطاق التصوير.
 - أثناء العرض (شاشة الفهرس): يغير عدد الصور المراد عرضها.
 - أثناء عرض الفيديو: يضبط مستوى الصوت.
- 2 SNAPSHOT زر (تسجيل الصور الساكنة)
 - يلتقط صورة ساكنة.
- 3 الطرفية USB
 - يقوم بالتوصيل بجهاز الكمبيوتر باستخدام كبل USB.
- 4 طرف التيار المباشر
 - يقوم بالتوصيل بمحول التيار المتردد لشحن البطارية.
- 5 START/STOP زر (تسجيل الفيديو)
 - يبدأ/يوقف تسجيل الفيديو.
- 6 ذراع تحرير حزام الحمل
 - يسمح بترع حزام الحمل واستخدامه كحريم حمل.
- 7 حزام الحمل
 - مرر يدك من خلال حزام الحمل لمسك هذه الوحدة جيداً.