

## استخدام هذه الوحدة في الخارج

يختلف شكل مخرج الطاقة باختلاف الدول والمناطق.  
لشحن وحدة البطارية، أنت بحاجة إلى قابس تحويل ينفق مع شكل المخرج.  
قم بتغيير عرض التاريخ والوقت إلى التوقيت المحلي من خلال تحديد المنطقة التي تസافر إليها في "ضبط المنطقة"  
من "ضبط الساعة".  
عند اختيار "تشغيل" في "ضبط التوقيت الصيفي" من "ضبط الساعة"، يتم ضبط التوقيت وزيادته ساعة.