

عند التوصيل بكبل HDMI mini لا تظهر الصورة أو الصوت بجهاز التلفزيون بشكل مناسب.

قد لا يظهر الصورة أو الصوت بجهاز التلفزيون تبعاً للجهاز المتصل. في مثل هذه الحالات، قم بإجراء عمليات التشغيل التالية: (1) افصل كبل HDMI mini وقم بتوصيله مرة أخرى. (2) قم بإيقاف هذه الوحدة وتشغيلها مرة أخرى.