

لا يمكن إدخال بطاقة microSD.

تأكد من عدم إدخال البطاقة في الاتجاه الخاطئ.