

يمكنك ضبط مختلف إعدادات الكاميرا مثل صوت التشغيل وغيرها.

التفاصيل	الإعداد
يقدم ميزات خاصة لهذه الوحدة في شكل الخلاصة.	عرض إيضاحي
يمنع نسيان فصل الطاقة عند ضبط هذا الإعداد.	إيقاف التيار التلقائي
قم بإيقاف/تشغيل صوت التشغيل.	صوت التشغيل
يعرض زر REC على شاشة LCD كما يتيح إمكانية استخدامه كزر START/STOP.	زر التسجيل
يقلل استهلاك الطاقة في غضون 5 دقائق بعد إغلاق شاشة LCD إلى 1/3 الطاقة المستخدمة أثناء التسجيل.	إعادة بدء سريع
يمنع تلف القرص الصلب عند سقوط هذه الوحدة.	سقوط حر
يحدث وظائف هذه الوحدة إلى أحدث إصدار.	تحديث
يعيد جميع الإعدادات إلى قيمها الافتراضية.	تهيئة المصنع