

لا يمكن العثور على الملف المسجل.

قم بإلغاء وتطبيق عرض المجموعة والبحث بدلالة التاريخ.
قم بتغيير الإعداد في "وسائط تسجيل الفيديو" أو "وسائط تسجيل الصورة". (لا يتم عرض الملفات التي توجد على وسائط أخرى).
قم باختيار "عرض ملف آخر" ثم ابحث عن مقاطع الفيديو على شاشة الفهرس. (يمكن عرض ملفات الفيديو ذات معلومات الإدارة التالية).